



Strömavbrott Snedskär.

O.B.S.

Vid felsökning av elfel, måste den som felsöker ha erforderlig vana. För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur och vad du gör. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till någon som vet hur man gör det på ett säkert sätt.

Vid elavbrott är det viktigt att sanitetshuset och klubbhusets avlopp inte används. Detta pga risken för översvämning i pumphuset. Stäng huvudavstängningsventilen för färskvatten märkt V1. Se bild 1. Lås samtliga rum i sanitetshuset genom att stänga samtliga dörrar med vredet på dörrens utsida till rött.

Inkommande elskåpet.

Hämta nyckeln till el-skåpet, hänger i verkstaden. Nyckeln har ett stort gångjärn som märke. Är displayen på elmätaren i inkommande skåpet svart, är felet avbrott på inkommande linjen. Om detta är fallet ring EON tel. 0771-880022 och ange abonnent nummer 177373556 samt vad felet är. Man kan också göra felanmälan via nätet. <https://www.eon.se/el/stromavbrott> Kan ni se texten på mätarens display, så är nätet anslutet till Snedskär. Slå av huvudbrytaren och byt samtliga tre säkringar 25 Amp. Ibland händer det att säkringen ser hel ut men är trasig. (Den gula markeringen i mitten sitter kvar) Byt säkringarna mot nya som ligger i el-skåpet.

Om det har förekommit åska i samband med strömavbrottet kontrollera att ventilavledarna är hela. Ventilavledare är ett skydd/säkring mot överspänning på inkommande nätet som kan inträffa i samband med åska och de är placerade högst upp i skåpet. Kan ni se en grön fyrkant (en trappstege behövs) så är de ok, om inte, slå av huvudbrytaren och byt till en ny. Finns i el-skåpet.

Mitt emot inkommande el-skåpet finns ett annat säkrings skåp. Märkt kopplingslåda 1. Från detta skåp matas det ut ström till klubbhuset, lyset ovanför skåpet, elskåpet vid dansbanan och hamnkaptenshuset och den gamla toa/verkstaden. Kolla dessa säkringar och byt vid behov. Nya säkringar finns i verkstaden.

Bryggor

Kontrollera att ingen brytare löst i elstolparna på bryggan. Återställ brytaren iså fall genom att slå till vippan. Löser brytaren är det fel på den anslutna båtens elanslutning.

Klubbhus

Kontrollera att säkringarna är hela. Säkringarna sitter i elskåpet till vänster om ytterdörren i köket.

Verkstaden

Är det strömlöst i verkstaden eller om lyset på huset inte fungerar så finns det ett säkrings skåp i verkstaden. Kolla säkringarna och byt vid behov.

Landfasta bryggan och bastun

Det finns ytterligare ett säkrings skåp placerat på belysningsstolpen vid dansbanan. I det skåpet finn säkringar till landfasta bryggan, solcellen som styr belysningen landfasta bryggan och bastun.

Hamnkaptenshuset

Hamnkaptenshuset har en egen säkringscentral placerad på väggen över diskbänken i huset.

Sanitetshuset

Sanitetshuset har sin egen el-central som sitter i det låsta utrymmet där varmvattenberedaren är placerad. Samtliga säkringar är av automattyp.

Bastun

Bastuns säkringscentral sitter till vänster innanför dörren. Dessa säkringar är av automattyp.

Bild 1



*Stäng denna ventil märkt V1 vid strömavbrott. Ventilen sitter innanför luckan på sanitetshusets södra sida som är märkt **avstängningsventiler färskvatten**.*